

**1.0 Tracciatura dell'impianto**

- 1.1 Disegnare la pianta dell'impianto sul pavimento.
- 1.2 Segnare le linee assiali delle pareti intermedie e laterali al muro.
- 1.3 Determinare il punto più alto della linea frontale anteriore come da indicazioni produttore.
- 1.4/1.5 Livellare partendo da questo punto il bordo superiore dei profili di attacco parete sulle linee assiali. Questa misura deve corrispondere alla lunghezza del profilo di chiusura parete più l'aria prevista a pavimento.
Segnare ora tutte le forature dei profili parete sulle linee assiali, eseguire i fori x i tasselli e inserire i tasselli; avvitare i profili parete.

2.0 Montaggio delle pareti intermedie e laterali

- 2.1 Posizionare i blocchetti distanziali (secondo l'aria richiesta a pavimento) davanti ai profili di attacco parete.
- 2.2 Inserire le pareti nei profili a U e appoggiarli sugli altri blocchetti.
- 2.3 Allineare le pareti orizzontalmente e perpendicolarmente .
- 2.4 Fissare le pareti nei profili attacco pareti.

3.0 Montaggio del frontale

- 3.1/3.2 Posizionare il profilo di testa sul bordo anteriore delle pareti laterali e intermedie e determinare così i punti di riferimento per gli attacchi laterali del frontale porta.
Fissare i profili a U laterali al frontale.
- 3.3 Inserire il primo pannello/specchio laterale del frontale porta nel profilo a U, allinearli e fissarli.
- 3.4 Applicare ora il prossimo pannello/specchio frontale anteriore, in pratica la porta fra il primo e il secondo pannello/specchio è già agganciata .Garantire la fuga necessaria tramite i distanziali di 4 mm di spessore.
- 3.5 Segnare sul lato interno specchio la posizione della parete intermedia.
- 3.6 Estrarre il pannello/specchio e fissare il profilo a U per la connessione alla parete intermedia.
- 3.7 Inserire ora il pannello/specchio sulla parete intermedia, allinearli nuovamente e fissarlo (regolazione dell'altezza tramite il campo di regolazione dei piedi).

4.0 Montaggio del profilo di testa

- 4.1/4.2 Il profilo di testa viene preforato per poi essere avvitato. Le forature si trovano sopra i pannelli/specchi frontali anteriori , mai sulle porte.
Eseguire i fori dall'alto secondo le teste delle viti.
- 4.3 Posizionare il profilo di testa sul primo pannello/specchio allineato e fissarlo.

5.0 Montaggio dei rimanenti pannelli/specchi frontali anteriori

- 5.1 Ripetere secondo il senso i punti 3 e 4 finché il frontale anteriore è completamente montato.

6.0 Montaggio dei piedini

- 6.1 Dopo aver allineato e controllato nuovamente l'impianto completo si passa a preforare i piedi e, tramite le piastrine di base, ad avvitarli al pavimento.
- 6.2 Inserire le rosette sulle piastrine di base.

7.0 Montaggio della guarnitura

- 7.1 Secondo il tipo di guarnitura e di componenti possono variare i vari passi di montaggio. Attenersi quindi esclusivamente alle istruzioni di montaggio allegate alle confezioni.

8.0 Controllo funzionamento porta

- 8.1 Controllare il buon funzionamento delle porte ed in caso contrario rifinire eventualmente il perno della contropiastra in modo che le porte si chiudano perfettamente.

9.0 Pulitura dell'impianto

- 9.1. Per la pulizia finale occorre utilizzare solo prodotti specifici e idonei ai materiali utilizzati.