




Divano per ribalta verticale Aladino e Alì

Istruzioni di montaggio



1220 mm
1420 mm
1620 mm
1820 mm

(09.15)



VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE NORME CONTENUTE IN QUESTO FASCICOLO



1. Descrizione generale

destinazione d'uso

Il “sistema divano a ribalta” permette di portare il divano da una posizione normale di seduta ad una posizione di “parcheggio” per permettere l'uso di un letto aggiuntivo nella stanza nella più assoluta rapidità, evitando sforzi ingiustificati all'utente.

Prima di usare il divano, l'utente deve accertarsi del suo buono stato e del buono stato degli accessori presenti, attraverso un esame visivo.

Prima di usare il divano, l'utente deve accertarsi che sul piano rete siano presenti solo ed esclusivamente i cuscini adibiti alla seduta forniti con il divano.

Descrizione del prodotto

Il sistema divano a ribalta verticale manuale è composto da:

- una coppia di piastre in ferro verniciato
- N°8 agganci per braccioli e schienali
- un meccanismo assemblato comprensivo di schienale per permettere la seduta
viti bulloni rondelle e particolari in nylon atti al suo funzionamento
-

Garanzia

Sono escluse dalla garanzia le parti relative a componenti commerciali per le quali vale la garanzia del fabbricante originario.

La garanzia verrà riconosciuta solamente se l'apparecchiatura è stata utilizzata correttamente seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale. Si declina ogni responsabilità per uso improprio della stessa.

L'uso di questo prodotto è semplice: **prima di installarlo e utilizzarlo è necessario leggere attentamente questo libretto.** In esso potrà trovare le corrette indicazioni per l'ottimale installazione, utilizzazione e manutenzione del prodotto.

E' molto importante che questo libretto istruzioni sia conservato insieme al prodotto in caso di trasferimento ad altro utente.

Questo prodotto è stato concepito per l'utilizzo non professionale da parte di privati all'interno di abitazioni. L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio
La messa in servizio l'installazione e/o la regolazione/messa a punto del prodotto deve essere eseguita a regola d'arte da installatori competenti e qualificati, nel rispetto di quanto riportato nel presente manuale.
Si declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di tali avvertenze.

2. Sicurezza

Norme di sicurezza

Il rispetto delle norme di sicurezza mette l'utilizzatore in condizioni di lavorare produttivamente senza pericolo di arrecare danni a se stesso e agli altri.



È vietato l'utilizzo del divano per motivi diversi da quelli precedentemente descritti nella destinazione d'uso.



Un'installazione non corretta o non effettuata da personale specializzato può provocare distacchi, rotture, disfunzioni del prodotto con possibili danni a persone, cose o animali. RISPETTARE RIGOROSAMENTE TALE PRESCRIZIONE.

Prima di iniziare ad utilizzare il divano l'utente deve essere a conoscenza delle funzioni del prodotto e delle caratteristiche tecnico funzionali dello stesso, acquisite da un'accurata e completa visione del contenuto del presente manuale.

È vietata la manomissione o sostituzione di parti del prodotto

L'uso di accessori o parti di ricambio diversi da quelli raccomandati e/o riportati nel presente libretto comporta un uso improprio e pericoloso del prodotto.



È severamente proibito rimuovere qualsiasi dispositivo di sicurezza e di protezione (etichette) presente sul prodotto; verificare periodicamente la posizione fortuita sul meccanismo di coperte o altro

Prima di iniziare qualsiasi attività di manutenzione, pulizia o riparazione sul prodotto, si deve aver letto e compreso tutte le informazioni tecniche contenute nel presente manuale.

Qualsiasi operazione di manutenzione e riparazione deve essere eseguita da personale qualificato.



ATTENZIONE !!!

Non posizionare mai il prodotto in vicinanza di fonti di calore.

Posizionare e bloccare in modo stabile il sistema divano all'anta del mobile.

In fase di movimentazione nei componenti del divano, seduta, schienale e fianchi, non devono essere presenti persone, animali o cose.

Nel vano sotto la seduta del divano non devono essere presenti persone, animali o cose.

La zona di movimentazione del letto deve essere mantenuta sgombera da oggetti che possono limitare un libero movimento.

Le istruzioni e le regole contenute nel presente manuale devono essere sempre rispettate.

Zone a rischio residuo

In alcune zone del sistema divano a ribalta sono presenti rischi residui che non è stato possibile eliminare in fase di progettazione.

Ciascun utilizzatore deve conoscere i rischi residui presenti in questo prodotto al fine di prevenire eventuali incidenti.

Questi pericoli sono qui elencati:



1) PERICOLI DI SCHIACCIAMENTO Durante la movimentazione del divano esistono rischi residui di schiacciamento delle mani tra le parti mobili del meccanismo e la struttura fissa del mobile (rischio residuo di schiacciamento)

2) ACCERTARSI che nelle zone di manovra del divano o sopra il divano stesso non siano presenti persone, animali o cose che possano collidere durante la movimentazione.

Posizionamento etichette

Il sistema divano a ribalta manuale e' dotato dei seguenti segnali di sicurezza e identificazione:



La segnaletica serve ad informare gli utenti dei rischi eventuali presenti durante la fase di movimentazione



I segnali adesivi e le targhette applicate non devono essere staccati, manomessi o distrutti.

POSIZIONE	ETICHETTE	DESCRIZIONE
Sul divano in movimentazione		Attenzione Schiacciamento mani

4. Manutenzione-pulizia-lubrificazione-smaltimento

Manutenzione

La manutenzione deve essere fatta su tutte le parti di serraggio degli elementi fissati verificando periodicamente che tutte le viti e i dadi autobloccanti non siano allentati, piegati, danneggiati o mancanti.

Pulizia e lubrificazione


La pulizia delle parti metalliche deve essere eseguita tramite spugna e panni umidi.


Non usare solventi e materiali abrasivi.

La lubrificazione delle parti mobili quali perno di rotazione e cerniere di apertura anta deve essere fatta ogni 60 cicli con del lubrificante.


Smaltimento

I materiali in caso di dismissione devono essere smaltiti nel rispetto della legislazione vigente in materia di rifiuti.











UTENSILI / TOOLS









FERRAMENTA / HARDWARE LIST






Per montaggio scocca -- *for structure assembly*



A	B	C	D	E	F
6x	8x	8x	4x	8x	4x
					
	Ø21x3	8MA	Ø23x1,5	8MAx50	8MA

Per montaggio divano al mobile -- *for sofa assembly on the bed*

G	H	L	M	N	B
4x	2x	6x	4x	2x	2x
					
6MAx15		6MAx40	6MAx25	10MAx20	Ø21x3

Per montaggio balza -- *for footboard assembly*



L	Q	R	S	T
3x	3x	2x	3x	2x
				
6MAx40	6MA			



step 01


A

6x



1

A



4


5

A




A

step 02

a






b





B	F	D
8x	4x	4x
ø21x3	8MA	ø23x1,5


step 03

E	C
8x	8x
	
8MAx50	8MA



step 04

H	G
2x	4x
	
6MAx15	




a

MISURA DA RISPETTARE
MEASURE TO BE RESPECTED
MEASURE A RESPECTER




± 10 - 11 mm




b

4mm

C




step 05




L

6x



6MAx40

step 06




M



4x




6MAx25

step 07




B	N
2x	2x
	
Ø21x3	10MAx20


step 08



step 09






9






4mm

4mm


G
x10

M6x15
S
x3

T
x2



step 10



L	Q
3x	3x
	
6MAx40	6MA

step 11




R
2x


step 12


2X

6



a



b



step 13



step 14

